

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

MONITOR KOLOROWY CDV-1020AE v.2.4



Importer:

COMINAL

GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

UWAGA!

Niniejsza instrukcja powinna być przeczytana przed montażem.

- Monitor nie powinien znajdować się w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, basenu itp.
- Monitor i kamera powinny znajdować się w miejscach o wolnym przepływie powietrza – nie należy montować ich w skrzynkach, szafkach itp. Nie należy zaklejać, zatykać otworów wentylacyjnych.
- Przewody połączeniowe nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne i termiczne.
- Ekran dotykowy monitora powinien być obsługiwany opuszkami palców. Nie należy używać ostrych przedmiotów (długopis, rysik) – może to doprowadzić do uszkodzenia ekranu.

Wygląd zewnętrzny – monitor



	Element	Opis
1.	Głośniki	Pozwalają na odbiór sygnału wywołania i rozmowy głosowej
2.	Dioda LED	Informuje o stanie pracy monitora
3.	Ekran dotykowy	Wyświetla obraz z kamer, menu ustawień oraz umożliwia obsługę systemu wideodomofonowego
4.	Mikrofon	Umożliwia nadawanie głosu
5.	Potencjometr regulacji głośności dźwięku rozmowy	Reguluje głośność dźwięku rozmowy
6.	Potencjometr regulacji głośności dźwięku wywołania	Reguluje głośność dźwięku wywołania
7.	Wyłącznik zasilania	Załącza/odłącza zasilanie monitora
8.	Gniazda przyłączeniowe	Umożliwiają połączenie elementów systemu wideodomofonowego
9.	Przewód zasilania	Zasila system wideodomofonowy

Opis gniazd przyłączeniowych:



Instalacja

- Zamocuj metalowy uchwyt monitora na ścianie (zalecana wysokość montażu monitora od podłogi: 1450- 1500 mm)
- Podłącz przewody od kamer i zasilające
- Przy podłączeniu do monitora tylko jednej kamery (do gniazda CA1) przełącznik kamery 2 powinien być ustawiony w pozycji lewej. Przy podłączeniu dwóch kamer (gniazda CA1 i CA2) ustaw przełącznik w pozycję prawą.
- Umieść monitor na uchwycie i dokręć śrubką



Monitor może obsługiwać max. dwie kamery (panele rozmówne z kamerami) oraz dwie dodatkowe kamery CCTV.

Wybór standardu sygnału video (NTSC-PAL) dla gniazd kamer (paneli rozmownych z kamerami) dokonuje się poprzez przełącznik wyboru systemu z tyłu obudowy monitora:

- pozycja lewa przełącznika: standard PAL

- pozycja prawa przełącznika: standard NTSC

Uwaga !

Przy ustawieniu monitora w standard PAL wszystkie podłączone kamery muszą pracować w standardzie PAL. Przy ustawieniu monitora w standard NTSC wszystkie podłączone kamery muszą pracować w standardzie NTSC.



Uwaga!!

Przy połączeniu kilku monitorów i unifonów funkcja interkomu pomiędzy monitorami może nieznacznie wpłynąć na jakość obrazu i dźwięku pomiędzy monitorami a kamerami.

Zalecana maksymalna liczba unifonów podłączanych do jednego monitora: 2 szt. Zalecana maksymalna liczba monitorów pracujących równolegle: 2 szt. (przy większej liczbie - ze względu na podział sygnału video zalecany dodatkowy wzmacniacz/rozdzielacz sygnału)

III Przed przystąpieniem do instalacji zaleca się sprawdzenie i podłączenie skonfigurowanego sprzętu w warunkach warsztatowych III

Podczas montażu należy ściśle stosować się do odpowiedniego ze schematów. Przy projektowaniu instalacji należy dobrać odpowiednią średnicę przewodu w zależności od przewidywanych odległości i warunków środowiska np.: dla przewodu 0,50 mm zalecana odległość kamera-monitor do 50 m.

Przy dłuższych odległościach zaleca się prowadzenie obwodu wizyjnego przewodem koncentrycznym (lub skrętką UTP poprzez dodatkowe transmitery video). Nie należy mieszać żył innych instalacji (telefonicznych, alarmowych itp.) z instalacją videodomofonu.

Zaleca się prowadzenie obwodu elektrozaczepu osobnym przewodem (dotyczy zasilania elektrozaczepu prądem przemiennym typu AC.

Obsługa video domofonu

 Ustaw przełącznik POWER w pozycji "ON". Dioda LED zacznie świecić na niebiesko. Na ekranie monitora pojawi się menu obsługi



- Jeżeli monitor jest nieużywany przez ok. 30 sekund obraz na monitorze zostanie wygaszony a dioda LED pozostaje zaświecona – monitor przechodzi w tryb oszczędzania energii
- Dotknij panel dotykowy aby rozpocząć korzystanie z monitora na ekranie pojawi się menu obsługi
- Podczas zapisu obrazów do pamięci monitora przyciski ekranowe są blokowane. Obsługa jest możliwa po zakończeniu operacji zapisu do pamięci.

Połączenie kamera-monitor

 Odwiedzający naciska przycisk CALL na zewnętrznej kamerze. Przez głośnik monitora rozlega się sygnał - znak czyjejś obecności przed wejściem. Na ekranie monitora pojawia się obraz z kamery wraz z informacją która kamera jest aktywna (CAM 1 lub CAM 2)

Uwaga !

Jeżeli do monitora podłączone są dodatkowe kamery CCTV po wywołaniu na monitorze pojawi się obraz z kamery na panelu oraz pomniejszony obraz z dodatkowej kamery CCTV (funkcja PIP – Picture-in-picture). Przy maksymalnej konfiguracji (dwa panele z kamerami + dwie kamery CCTV): - przy wywołaniu z panela 1 (gniazdo kamery 1) pojawi się również obraz z kamery CCTV 1 (gniazdo CCTV 1)

- przy wywołaniu z panela 2 (gniazdo kamery 2) pojawi się również obraz z kamery CCTV 2 (gniazdo CCTV 2)

Przy aktywnej funkcji automatycznego zapisu obrazów do pamięci po wywołaniu z kamery na ekranie pojawi się obraz oraz ikona zapisu wraz z czasem zapisu i kolejnym numerem w pamięci obrazów. Podczas zapisu dioda LED świeci na czerwono) Po prawej stronie ekranu znajdują się ikony obsługi systemu wideodomofonowego:



Rozmowa

Obraz na monitorze wyświetlany jest ok. 30 sekund po wywołaniu z panela. W tym czasie wciśnij zieloną ikonę w celu nawiązania komunikacji głosowej z osobą stojącą przed kamerą. Max. czas trwania rozmowy to ok. 60 sek. Po tym czasie monitor zostaje wygaszony a rozmowa przerwana.

Aby zakończyć rozmowę wciśnij czerwoną ikonę słuchawki



Zapisz obraz

Wciśnij ikonę w celu zapisu aktualnie wyświetlanego obrazu do pamięci monitora (z kamer CAM1 lub CAM 2). Na ekranie monitora wyświetli się komunikat "Obraz zapisany". Obraz może być zapisany zarówno przed nawiązaniem rozmowy jak i podczas rozmowy.



Interkom

Wciśnij w celu wywołania innych monitorów lub unifonów połączonych w systemie. Łączność interkomowa może być nawiązana pomiędzy urządzeniami wewnętrznymi (jeżeli nie jest nawiązana komunikacja z panelem zewnętrznym) lub w formie komunikacji trójstronnej (podczas prowadzenia rozmowy z odwiedzającym stojącym przy panelu zewnętrznym).



Przełącz kamerę

Wciśnij w celu przełączenia sygnału wideo pomiedzy kamerami CAM 1 orac CAM 2.



Otwórz wejście

Podczas rozmowy z osobą stojącą przed kamerą wciśnięcie ikony spowoduje zadziałanie przekaźnika znajdującego się w kamerze. Jeżeli jest podłączony obwód elektrozaczepu wejście zostanie otwarte. Czas otwarcia elektrozaczepu wynosi ok. 2-3 sekundy (zalecane stosowanie elektrozaczepu z pamięcią). Aby otworzyć wejście należy najpierw aktywować rozmowę głosową. **Jeżeli do monitora są podłączone dwie kamery** (dwa panele) w danej chwili może pracować jedna z nich. Podczas rozmowy z jednym odwiedzającym druga z kamer znajduje się w stanie czuwania.

Podczas rozmowy z odwiedzającym możesz powiększyć obraz do pełnego ekranu dotykając danego obrazu (z wejścia CAM lub CCTV).

Aby powrócić do menu głównego użyj ikony "X".

Funkcja Monitoring

Funkcja ta służy do podglądu obraz z kamer/paneli podłączonych do monitora. Jeżeli chcesz na monitorze podglądnąć obraz sprzed wejścia naciśnij ikonę "Wejście". Na monitorze zostanie wyświetlony obraz z kamery CAM 1 (i CCTV 1 – jeśli jest podłączona) oraz menu obsługi – analogicznie jak w przypadku połączenia inicjowanego od strony kamery.

Połączenie interkomowe

Odbieranie połączenia z innego monitora / unifonu.

- Na ekranie monitora pojawi się ikona unifonu i monitor zadzwoni
- Wciśnij ikonę "Rozmowa" aby nawiązać połączenie głosowe
- Aby zakończyć rozmowę ponownie wciśnij ikonę
- Nawiązanie połączenia z innym monitorem / unifonem
- Wciśnij ikonę interkomu w menu głównym monitora oraz ikonę interkomu aby wywołać inne urządzenie.
- Gdy wywołanie zostanie odebrane na innym monitorze / unifonie przeprowadź rozmowę.
- Aby zakończyć rozmowę ponownie wciśnij ikonę C Image
- Połaczenie interkomowe podczas rozmowy z odwiedzającym (komunikacja trójstronna)
- Podczas rozmowy z odwiedzającym wciśnij ikonę interkomu
- Po odebraniu rozmowy na innym monitorze / unifonie kolejny rozmówca dołącza do rozmowy.

Przegląd zapisanych zdjęć

Monitor wyposażony jest w moduł pamięci umożliwiający zapis do 128 orazów z kamer podłączonych do gniazd CAM 1 i CAM 2 (nie ma możliwości zapisu obrazów z kamer CCTV 1 i CCTV 2)

Aby zapamiętać obraz z kamery (podczas rozmowy z odwiedzającym lub podczas podglądu) wciśnij ikonę "Zapisz obraz". Monitor potwierdzi zapis wyświetlając napis "obraz zapisany".

W trybie automatycznym monitor zapamiętuje obraz przy każdorazowym naciśnięciu przycisku CALL na kamerze. W trybie automatycznym zapis ręczny również jest możliwy.

 Aby przeglądać zapisane obrazy wciśnij ikonę "Przegląd pamięci" w menu głównym.



- Na ekranie pojawi się 4 ostatnio zapisane zdjęcia wraz z czasem zapisu, numerem obrazu oraz numerem kamery. Jeżeli w pamięci nie ma zapisanych obrazów pojawią się niebieskie pola.
- Użyj przycisków ► i ◄ aby wyświetlić kolejne / poprzednie 4 zdjęcia.
- Aby usunąć wyświetlane zdjęcie / 4 zdjęcia wciśnij przycisk Usuń / usuń stronę oraz potwierdź wybór przyciskiem "Tak"
- Podczas przeglądu zdjęć możesz powiększyć obraz do pełnego ekranu dotykając danego obrazu.

Ustawienia

Ustawienia czasu

• Wciśnij ikonę "Ustawienia czasu"

•	2011	Rok	•		 Image: A second s
	11	Miesiąc			Ustawienia czasu
	26	Dzień			Ustawienia obrazu
	12	Godzina		-	Zapis / Kasowanie
	33	Minuta		۲	Język
. [ОК	Anuluj		G	Ustawienia fabryczne

- Wybierz na ekranie zmieniana daną (Rok, Miesiąc …) i użyj przycisków ► i
 ◄ aby zmienić jej wartość.
- Wciśnij "OK" aby zapisać nowy czas lub "Anuluj" aby ustawić wcześniejsze wartości czasu.
- Wciśnij "X" aby opuścić menu ustawień

Ustawienia obrazu

• Wciśnij ikonę "Ustawienia obrazu"

	Jasność	050			E
	Kontrast	050	•		Ustawienia czasu Ustawienia
	Nasycenie koloru	050			obrazu Zapis / Kasowanie
				۲	Język
ОК	Anuluj			Ð	Ustawienia fabryczne

- Wybierz na ekranie zmieniana daną (Jasność, …) i użyj przycisków ► i ◄ aby zmienić jej wartość.
- Wciśnij "OK" aby zapisać nowe ustawienia lub "Anuluj" aby powrócić do wcześniejszych ustawień.
- Wciśnij "X" aby opuścić menu ustawień.

Ustawienia pamięci

• Wciśnij ikonę "Zapis / kasowanie"

<u> </u>		
Pamięć	Usuń obrazy z pamięci	≪
Auto zapis	Tak	Ustawienia
Yojedyncze zdjęcie	Nie	Czasu
	I'VIC	obrazu
Zapis ręczny		Zapis / Kasowanie
Pojedyncze zdjęcie		land
		Jézyk
ОК	Anuluj	Ustawienia fabryczne

- Wybierz sposób zapisu obrazów (Auto zapis, Zapis ręczny). W trybie zapisu automatycznego zdjęcie zapisywane jest do pamięci w momencie wciśnięcia przycisku CALL na kamerze zewnętrznej). W trybie zapisu ręcznego możliwy jest tylko zapis przez osobę obsługującą monitor.
- Aby usunąć wszystkie zdjęcia z pamięci wybierz "Tak" pod napisem "Usuń obrazy z pamięci"
- Wciśnij "OK" aby zapisać nowe ustawienia lub "Anuluj" aby powrócić do wcześniejszych ustawień.
- Wciśnij "X" aby opuścić menu ustawień.

Ustawienie języka menu

• Wciśnij ikonę "Język"

Koreański	Angielski	
Rosyjski	Hiszpański	Ustawienia czasu
		Ustawienia obrazu
Perski	Turecki	🛄 Zapis /
Polski	Chiński	Kasowanie
		🧐 Język
OK	Anuluj	Ustawienia fabryczne

- Wybierz język w jakim będą wyświetlane komunikaty oraz menu na ekranie.
- Wciśnij "OK" aby zapisać nowe ustawienia lub "Anuluj" aby powrócić do wcześniejszych ustawień.
- Wciśnij "X" aby opuścić menu ustawień.

Powrót do ustawień fabrycznych

• Wciśnij ikonę "Ustawienia fabryczne"

		×
		Ustawienia czasu
Ustawienia fabryczne		Ustawienia obrazu
	•	Zapis / Kasowanie
NTSC V2.4	۲	Język
OK Anuluj	Ð	Ustawienia fabryczne

- Aby przywrócić fabryczne ustawienia monitora (język: Angielski, domyślne ustawienia obrazu) wciśnij przycisk "Ustawienia fabryczne".
- Wciśnij "OK" aby zapisać nowe ustawienia lub "Anuluj" aby powrócić do wcześniejszych ustawień.
- Wciśnij "X" aby opuścić menu ustawień.

Uwaga !

Przywrócenie ustawień fabrycznych nie kasuje zapisanych w pamięci zdjęć (usunięcie jest możliwe w ustawieniach pamięci) oraz nie zmienia standardu przyjmowanego przez monitor sygnału wizji (PAL-NTSC – ustawienie za pomocą przełącznika z tyłu obudowy monitora)

Ustawienie głośności rozmowy oraz głośności dźwięku wywołania

Do regulacji poziomu głośności rozmowy oraz dźwięku wywołania służą potencjometry z prawej strony obudowy monitora.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli monitor nie działa prawidłowo sprawdź poniższe punkty:

Problem	Typowa przyczyna	Rozwiązanie
Monitor "nie działa"	1. Brak zasilania monitora.	Sprawdź poprawność
	Przełącznik On/Off w pozycji	zasilania monitora.
	"Off"	Włącz monitor przełącznikiem
		On/Off
Brak wywołania, brak	 Błędne połączenie gniazd 	Sprawdź poprawność
sygnału audio, wizji	kamery lub monitora	połączenia.
	2. Uszkodzenie przewodu	
	łączącego kamerę z	
	monitorem.	
Brak komunikacji z	Przełącznik kamery CAM 2 w	Ustaw przełącznik kamery
kamerą podłączoną do	pozycji lewej	CAM 2 w pozycję prawą
gniazda CAM 2 pomimo		
poprawności połączenia		
Monitor dzwoni za	Regulacja głośności dźwięku	Użyj potencjometru regulacji
cicho. Głos w monitorze	wywołania lub rozmowy ustawiona	głośności dźwięku wywołania
za słaby.	na minimum	lub rozmowy w celu
		dostosowania odpowiedniego
		poziomu.
Obraz za jasny. Obraz	 Błędne ustawienia 	1. Ustaw odpowiednio
za ciemny.	parametrów obrazu w menu	parametry obrazu
	monitora	2. Dostosuj
	2. Nieodpowiednie miejsce	umiejscowienie kamery
	instalacji kamery ("oślepiony"	do indywidualnych
	obiektyw lub za ciemne	warunków
	otoczenie kamery	
Obraz czarno-biały,	Błędne ustawienie standardu video	Ustaw odpowiedni standard
zakłócony. Menu	monitora (PAL/NTSC)	sygnału video za pomocą
monitora zakłócone.		przełącznika w tylnej części
		monitora
Lewa strona obudowy	W obudowie monitora w lewym	Nie należy zasłaniać otworów
monitora jest ciepła	górnym rogu znajduje się zasilacz.	wentylacyjnych znajdujących
	Normalnym zjawiskiem jest	się w tylnej części monitora
	nagrzewanie się elementów	ograniczając przepływ
	zasilacza podczas pracy.	powietrza (np. poprzez
		montaż monitora w
		zabudowie dodatkowej.

Jeżeli nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu z monitorem skontaktuj się z działem technicznym firmy (szczegóły na <u>www.gde.pl</u>).

Dane techniczne

Zasilanie	100-240 VAC 50/60Hz
Pobór prądu	Max. 17W, czuwanie 3,4W
Monitor	10.1" (25,65cm) Color TFT LCD
Moduł pamięci	128 obrazów
System kodowania obrazu	NTSC / PAL
Instalacja	4 przewody do kamery
Podgląd obrazu	60 s ± 10s
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	318 x 215 x 35 mm (szer./ wys./ gł.)
Waga	1,7 kg

Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

(TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

COMMAX®

Wyprodukowane przez:

Nazwa & adres fabryki:

1.

Commax Co.,Ltd.

513-11 Sangdaewon Dong, Jungwon Gu, Sungnam, Kyunggi Do 462-120, KOREA 2. Tianjin JungAng Electronics Co., Ltd.

#2 Quanxing Road, Wu Qing Development Area, Hi-Tech Industry Park, Tianjin, P.R. CHINA

Oświadcza się, że produkty:

Typ produktu: videodomofon Model: CDV-1020AE

Spełniają następujące normy:

Safety: IEC60065:2001+A1:2005 / EN60065:2002+A1:2006+A11:2008 EMC: EN55022:2006+A1:2007 EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008

Certyfikowane i raportowane przez:

CB Scheme Certified to IEC60065:2001+A1, TÜV SÜD Product Service GmbH CE LVD Reported to EN Standards, TÜV SÜD Product Service GmbH CE EMC Reported to EN Standards, KTR (Korea Testing & Research Institute)

Dodatkowe informacje

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z wytycznymi Rady UE są spełnione wszystkie główne wymagania bezpieczeństwa dotyczące następujących dyrektyw:

CE (93/68/EEC) LVD (2006/95/EC) EMC (89/336/EEC)

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie deklaracji

K. R. Oh, Director of Manufacturing Plant

26 kwiecień, 2011, Kyunggi Do, Korea