

Moduł ethernetowy ETHM-2

CE

ethm2_pl 03/10

Wersja oprogramowania 1.01

SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075 info@satel.pl www.satel.pl

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej. Proszę nas odwiedzić: http://www.satel.pl Moduł ethernetowy ETHM-2 to urządzenie dedykowane do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i alarmu dla celów monitoringu. Umożliwia przesyłanie kodów zdarzeń siecią Ethernet (TCP/IP) do stacji monitorującej STAM-2 lub konwertera SMET-256. Może współpracować z dowolną centralą alarmową (także z centralą nieposiadającą komunikatora telefonicznego). Konwertuje kody odebrane w formacie telefonicznym lub formacie SIA oraz generuje kody w przypadku naruszenia wejść, uaktywnienia wyjść itd. W przypadku kodów generowanych przez moduł możliwe jest dodatkowe informowanie o zdarzeniu przy pomocy wiadomości e-mail.

Możliwa jest wymiana oprogramowania modułu przy pomocy programu Ethm-2 Flash dostępnego na stronie www.satel.pl. Należy pamiętać o zapisaniu ustawień modułu do pliku konfiguracyjnego przed aktualizacją oprogramowania.

1. WŁAŚCIWOŚCI MODUŁU ETHERNETOWEGO ETHM-2

- Symulacja analogowej linii telefonicznej.
- Odbieranie zdarzeń monitoringu wysyłanych w formacie telefonicznym (Ademco Slow, Silent Knight fast, Radionics 1400, Radionics 1400 with parity, Ademco Express lub Contact ID) lub formacie SIA i przesyłanie do stacji monitorującej siecią Ethernet z wykorzystaniem protokołów TCP/IP.
- Potwierdzanie odebrania zdarzenia.
- Bufor 512 odebranych zdarzeń.
- Kodowana transmisja zdarzeń.
- 8 wejść.
- 4 wyjścia.
- Zdalne sterowanie stanem wyjść.
- Wyjście zasilające.
- Monitorowanie stanu wejść, wyjść, zasilania, komunikacji itd. przy pomocy kodów przesyłanych siecią Ethernet do 2 stacji monitorujących i/lub przy pomocy wiadomości e-mail.
- Konfiguracja modułu za pośrednictwem portu RS-232 (program ETHM-2 Soft) lub sieci Ethernet (przeglądarka WWW).
- Kodowana komunikacja przez sieć Ethernet.
- Kontrola obecności kabla sieci Ethernet.
- Możliwość aktualizacji oprogramowania modułu.
- Wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1,2 A.
- Układ ładowania i kontroli akumulatora.
- Zasilanie napięciem zmiennym 16 V (±10%) albo napięciem stałym 12 V (±15%).

2. OPIS PŁYTKI ELEKTRONIKI

Opis zacisków:

- AC wejście zasilania (16 V AC ±10%).
- COM masa.
- +12V wyjście zasilania (jeżeli moduł zasilany jest napięciem zmiennym) albo wejście zasilania (12 V DC ±15%).
- **OUT1...OUT4** wyjścia niskoprądowe typu OC o obciążalności do 50 mA. W stanie aktywnym są zwierane do masy. Mogą zostać wykorzystane

do sterowania urządzeniami o niewielkim poborze mocy (np. diody LED, sygnalizatory z własnym zasilaniem) lub przekaźnikami (poprzez przekaźniki sterować można urządzeniami o dużym poborze mocy).

- Z1...Z8 wejścia. Do wejść podłączyć można np. wyjścia centrali alarmowej (po odpowiednim zaprogramowaniu centrali oraz modułu ETHM-2 pozwoli to na monitorowanie stanu centrali alarmowej niewyposażonej w komunikator telefoniczny).
- **TIP, RING** zaciski do podłączenia komunikatora telefonicznego centrali alarmowej.
- **Uwaga:** Do zacisków TIP i RING nie wolno podłączać centrali telefonicznej lub urządzeń symulujących analogową linię telefoniczną.



Objaśnienia do rysunku:

- 1 **przewody do podłączenia akumulatora** (akumulator należy podłączyć tylko w przypadku, gdy moduł ma być zasilany napięciem zmiennym 16 V (±10%))
- 2 dioda LED sygnalizująca miganiem stan modułu:
 - zapala się na krótką chwilę urządzenie pracuje poprawnie
 - miga równomiernie powoli błąd pamięci zawierającej dane konfiguracyjne
 - miga równomiernie szybko trwa wymiana oprogramowania modułu
- 3 bateria CR2032 3 V podtrzymująca pracę zegara czasu rzeczywistego.
- 4 gniazdo RJ-45 służące do podłączenia modułu do sieci Ethernet. Należy użyć kabla zgodnego ze standardem 100Base-TX. Gniazdo ma wbudowane dwie diody LED. Zielona sygnalizuje podłączenie do sieci i przesyłanie danych, a żółta wynegocjowaną prędkość transmisji (świeci: 100 Mb; nie świeci: 10 Mb).
- 5 **port RS-232** pozwalający na połączenie modułu do portu szeregowego COM komputera. Dedykowany do wykonania połączenia kabel produkowany jest przez firmę

SATEL i nosi nazwę: DB9F/RJ. Przy pomocy komputera z zainstalowanym programem ETHM-2 Soft można skonfigurować urządzenie oraz dokonać odczytu zdarzeń.

3. INSTALACJA

Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.

Moduł ETHM-2 powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza. Moduł może być zasilany napięciem zmiennym albo stałym.

3.1 PODŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZMIENNEGO

W przypadku, gdy moduł ma być zasilany napięciem zmiennym 16 V (±10%), zaleca się stosowanie transformatora o mocy 20 VA. Transformator powinien być podłączony do zasilania sieciowego 230 V AC na stałe. W związku z tym, przed przystąpieniem do wykonania okablowania, należy zapoznać się z instalacją elektryczną obiektu. Do zasilania należy wybrać obwód, w którym cały czas obecne będzie napięcie. Obwód powinien być chroniony właściwym zabezpieczeniem.



Nie wolno podłączać do jednego transformatora dwóch urządzeń z zasilaczem.

Przed dołączeniem transformatora do obwodu, z którego będzie on zasilany, należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie.

Ponieważ moduł ETHM-2 nie posiada wyłącznika umożliwiającego odłączenie zasilania sieciowego, ważne jest, aby powiadomić właściciela urządzenia lub jego użytkownika o sposobie odłączenia go od sieci (np. poprzez wskazanie bezpiecznika zabezpieczającego obwód zasilający moduł).

W charakterze zasilania awaryjnego do modułu należy zastosować akumulator 12 V/7 Ah.

- 1. Do zacisków AC modułu podłączyć napięcie zmienne z uzwojenia wtórnego transformatora.
- Włączyć zasilanie 230 V AC w obwodzie, do którego podłączony jest transformator. Zmierzyć napięcie na przewodach akumulatorowych (prawidłowa wartość wynosi między 13,6 a 13,8 V DC).
- 3. Wyłączyć zasilanie 230 V AC.
- 4. Podłączyć akumulator. Moduł nie uruchomi się po podłączeniu samego akumulatora.
- 5. Włączyć zasilanie 230 V AC. Moduł jest gotowy do pracy.

Uwagi:

- Spadek napięcia akumulatora poniżej 11 V na czas dłuższy niż 12 minut (3 testy akumulatora) jest interpretowany jako rozładowanie akumulatora. Po obniżeniu napięcia do ok. 9,5 V akumulator zostanie odłączony.
- W przypadku, gdy moduł zasilany jest napięciem zmiennym, a do zacisków TIP i RING podłączony jest dialer centrali alarmowej, konieczne jest dodatkowo połączenie zacisków COM w module i centrali alarmowej. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której symulacja awarii linii telefonicznej przez moduł nie jest poprawnie interpretowana przez centralę alarmową.

3.2 PODŁĄCZENIE NAPIĘCIA STAŁEGO

W przypadku, gdy moduł ma być zasilany napięciem stałym 12 V (±15%), zasilanie może zostać doprowadzone np. z centrali alarmowej, która ma być monitorowana za pośrednictwem modułu. Przewody doprowadzające zasilanie i masę należy podłączyć do odpowiednich zacisków modułu (+12V i COM). Po włączeniu zasilania moduł jest gotów do pracy.

4. KONFIGURACJA MODUŁU

Uwaga: Urządzenie przeznaczone jest do pracy wyłącznie w lokalnych sieciach komputerowych (LAN). Nie może być podłączane bezpośrednio do publicznej sieci komputerowej (MAN, WAN). Połączenie z siecią publiczną należy realizować za pośrednictwem routera lub modemu xDSL.

Dostępne są 2 sposoby konfiguracji ustawień modułu:

- 1. Za pośrednictwem sieci Ethernet przy pomocy przeglądarki WWW. Transmisja danych w sieci jest kodowana przy wykorzystaniu zaawansowanego algorytmu opartego o 192-bitowy klucz.
- 2. Za pośrednictwem portu RS-232 przy pomocy programu ETHM-2 Soft.

W obu przypadkach wymagane jest zainstalowanie w komputerze Wirtualnej Maszyny Javy znajdującej się na płycie CD dołączonej do urządzenia. Na płycie CD znajduje się również program instalacyjny oprogramowania ETHM-2 Soft.

4.1 PRZEGLĄDARKA WWW

- 1. Uruchomić przeglądarkę stron WWW.
- 2. W polu "Adres" wpisać adres IP modułu. Fabrycznie w module ustawiony jest adres 192.168.1.100.
- 3. W przeglądarce wyświetlona zostanie strona logowania. W polach należy wpisać:
 - nazwę użytkownika (fabrycznie: "service")
 - hasło (fabrycznie: "service").
- **Uwaga:** Moduł rozróżnia dwa typy użytkowników. Jeżeli wpisane zostaną nazwa i hasło użytkownika o ograniczonych uprawnieniach (patrz rozdział Szczegóły LOGOWANIA), dostępne będzie tylko sterowanie wyjściami i przeglądanie pamięci zdarzeń.
- 4. Kliknąć wskaźnikiem myszki na przycisk "Zaloguj". W oknie przeglądarki wyświetlony zostanie aplet Javy umożliwiający konfigurację modułu. Dane z modułu zostaną pobrane automatycznie.



Rys. 2. Okno przeglądarki ze stroną logowania.

- 5. Skonfigurować ustawienia modułu zgodnie z wymaganiami.
- 6. Zapisać dane do modułu.

4.2 PROGRAM ETHM-2 SOFT

 Port RS-232 modułu (gniazdo typu RJ) połączyć z portem szeregowym COM komputera. Sposób połączenia przedstawia rysunek 3 (można nabyć gotowy kabel produkowany przez firmę SATEL).



- 2. Uruchomić program ETHM-2 Soft.
- 3. W oknie programu wybrać port COM komputera, do którego podłączony jest moduł.
- 4. Uruchomić komunikację z modułem klikając wskaźnikiem myszki na symbol 💟 Dane z modułu zostaną pobrane automatycznie.
- 5. Skonfigurować ustawienia modułu zgodnie z wymaganiami.
- 6. Zapisać dane do modułu.



4.3 MENU GŁÓWNE

Objaśnienia do rysunku 4:

- 1 przycisk umożliwiający wczytanie danych konfiguracyjnych z pliku. Niedostępny w przeglądarce WWW.
- 2 przycisk umożliwiający zapisanie danych konfiguracyjnych do pliku. Niedostępny w przeglądarce WWW.
- 3 przycisk umożliwiający odczytanie danych z modułu.
- 4 przycisk umożliwiający zapisanie danych do modułu.
- 5 pole umożliwiające wybór języka programu.
- ikona informująca o stanie komunikacji z modułem (kolor zielony program jest połączony z modułem; kolor szary – nie ma połączenia z modułem). Ikona niedostępna w przeglądarce WWW.
- 7 pole umożliwiające wybór portu COM komputera, za pośrednictwem którego odbywać się ma komunikacja z modułem. Pole niedostępne w przeglądarce WWW.
- 8 przycisk umożliwiający włączanie/wyłączanie komunikacji z modułem. Niedostępny w przeglądarce WWW.
- 9 informacja o postępie zapisu/odczytu danych.
- 10 ikona informująca o awariach (wyszarzona w przypadku braku awarii).
- 11 czas według zegara modułu.
- 12 adres IP modułu.
- 13 numer MAC modułu.
- 14 wersja oprogramowania modułu.
- 15 informacja dotycząca wyjść. W górnej linii umieszczone są ikony informujące o stanie wyjść:
 - wyjście wyłączone;
 - 🚹 wyjście włączone;

W dolnej linii umieszczone są ikony związane z funkcją wyjść:

- 🛕 wyjście sygnalizuje awarie i nie można nim sterować;
- wyjście może być sterowane przy pomocy wejść lub programu. Kliknięcie wskaźnikiem myszki na 0 wyłączy wyjście, a kliknięcie na 1 włączy (na czas zaprogramowany w zakładce WEJŚCIA/WYJŚCIA).
- 16 informacja o stanie wejść:
 - wejście w stanie normalnym;
 - 📔 wejście zablokowane;
 - wejście naruszone.
- 17 stan symulowanej linii telefonicznej:
 - moduł gotowy do odbierania połączeń telefonicznych;
 - moduł odbiera połączenie telefoniczne;
 - 9 moduł symuluje awarię linii telefonicznej (np. brak sieci Ethernet).

4.4 ZAKŁADKA "OGÓLNE"

4.4.1 Sieć

Dynamiczny adres IP – pole należy wybrać, jeżeli dane dotyczące adresu IP, maski podsieci i bramy mają być pobierane automatycznie z serwera DHCP.

Statyczny adres IP – pole należy wybrać, jeżeli dane dotyczące adresu IP, maski podsieci i bramy zostaną wprowadzone ręcznie.

Adres IP – adres IP modułu.

Maska podsieci – maska podsieci, w której pracuje moduł.

- **Brama domyślna** brama sieciowa, czyli adres IP urządzenia sieciowego, za pośrednictwem którego pozostałe urządzenia z danej sieci lokalnej komunikują się z urządzeniami w innych sieciach.
- **Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie** pole należy wybrać, jeżeli adres sieciowy serwera DNS ma być pobierany automatycznie z serwera DHCP.
- **Użyj adresu serwera DNS** pole należy wybrać, jeżeli dane dotyczące preferowanego serwera DNS zostaną wprowadzone ręcznie.

Preferowany server DNS – adres preferowanego servera DNS dla modułu.

| ec | | | Zegar | | |
|-------------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| Oynamic | zny adres IP | | Czas letni/zimowy | bez korekty | ~ |
| Statyczn | iy adres IB | | Combined Mid MM | C | |
| Adres IP | | 192.168. 1.100 | | | 01-01 |
| Maska podsieci | | 255.255.255. 0 | Strefa czasowa | UTC Oh | ~ |
| Brama domyślna | 1 | 192.168. 1. 1 | Synchronizacja czasu | | |
| | | | Serwer czasu (NTP) | | |
| 💮 Uzyskaj 🖲 Użyj adr | adres serwera DNS automa esu serwera DNS | itycznie | Czas systemowy | 2009-08-12 13:5 | 1:40 |
| Preferowany se | rwer DNS | 192.168. 1. 1 | | | Wyślij |
| czegóły logowani | a | | Przywracanie ustawień fabrycznych | | |
| Prawa dostępu | Ograniczone | Pełne | Monfiguracja | | |
| Użytkownik | satel | service | 🔲 Pamięć zdarzeń | | |
| Hasło | satel | service | | Przywróć w | vartości |
| Port HTTP | 80 | | | | |
| | 33333 | | | | |
| Port JAVA | | | | | |
| Port JAVA | | | | | |

Rys. 5. Zakładka "Ogólne".

4.4.2 Szczegóły logowania

Użytkownik – nazwa użytkownika. Wymagana podczas procedury logowania się w module przy pomocy przeglądarki WWW. Urządzenie rozpoznaje dwóch użytkowników:

- użytkownik posiadający ograniczone prawo dostępu do urządzenia (może tylko przeglądać pamięć zdarzeń oraz sterować wyjściami). Fabrycznie: satel.
- użytkownik posiadający pełne prawo dostępu. Fabrycznie: service.
- Hasło hasło użytkownika. Wymagane podczas procedury logowania się w module przy pomocy przeglądarki WWW. Fabrycznie:
 - dla użytkownika "satel": satel.
 - dla użytkownika "service": service.

Port HTTP – w polu należy wpisać numer portu TCP, który wykorzystywany będzie przez przeglądarkę WWW w czasie wyświetlania strony logowania do modułu. Wprowadzić

- **Uwaga:** Port 80 domyślnie jest przewidziany w komputerze dla przeglądarki WWW. Jeżeli w module ustawiony zostanie inny port, po wpisaniu w przeglądarce WWW adresu IP modułu należy po dwukropku wpisać numer portu.
- **Port JAVA** w polu należy wpisać numer portu TCP, który wykorzystywany będzie do komunikacji z apletem JAVA w przeglądarce WWW. Wprowadzić można wartości od 1 do 65535. Musi ona być różna od wprowadzonej dla pozostałych portów. Fabrycznie: 33333.

4.4.3 Zegar

- **Czas letni/zimowy** moduł może automatycznie korygować ustawienia zegara ze względu na zmianę czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni. Można wybrać następujące schematy korekty:
 - bez korekty
 - według zasad Unii Europejskiej
 - według zasad Stanów Zjednoczonych
 - korekta o 1 godzinę według dat
 - korekta o 2 godziny według dat
- **Czas letni od** pole dostępne, jeżeli ustawienia zegara modułu mają być korygowane o 1 lub 2 godziny według dat. Umożliwia wpisanie daty (dzień, miesiąc), kiedy zegar modułu zostanie przestawiony na czas letni (przesunięty do przodu).
- Czas zimowy od pole dostępne, jeżeli ustawienia zegara modułu mają być korygowane o 1 lub 2 godziny według dat. Umożliwia wpisanie daty (dzień, miesiąc), kiedy zegar modułu zostanie przestawiony na czas zimowy (przesunięty do tyłu).
- **Strefa czasowa** w polu należy wybrać strefę czasową, czyli różnicę między czasem uniwersalnym (UTC) a czasem w strefie.
- **Synchronizacja czasu** jeśli pole zostanie zaznaczone, moduł będzie automatycznie synchronizował swój zegar z serwerem czasu raz na dobę oraz po restarcie. W przypadku niepowodzenia, moduł będzie ponawiał próbę synchronizacji zegara co minutę.
- Serwer czasu (NTP) w polu należy wpisać adres IP serwera czasu obsługującego protokół NTP.
- Czas systemowy w polu wyświetlany jest czas na podstawie zegara komputera.
- **Wyślij** po kliknięciu na przycisk czas wyświetlany w polu "Czas systemowy" zostanie zapisany do modułu.

4.4.4 Przywracanie ustawień fabrycznych

- **Konfiguracja** po zaznaczeniu pola i kliknięciu na przycisk "Przywróć wartości" wszystkie ustawienia modułu otrzymają wartość fabryczną.
- Pamięć zdarzeń po zaznaczeniu pola i kliknięciu na przycisk "Przywróć wartości" zostanie skasowana pamięć zdarzeń, czyli wszystkie zdarzenia, których odebranie moduł potwierdził, ale których jeszcze nie przesłał do stacji monitorującej.
- **Uwaga:** Procedura przywracania ustawień fabrycznych/kasowania pamięci zdarzeń kończy się restartem urządzenia.

4.5 ZAKŁADKA "USTAWIENIA PROGRAMU"

| Ogólne Usta | wienia programu | Monitoring Wejścia/Wyjścia | E-mail Pamięć zdarzeń | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--|----------|
| Połączenie- | | | | | |
| ● TCP/IP | Adres Port | 192.168.1.147 33333 | | | |
| Wygląd i styl Busines Windov | sBlackSteel vs | | | | Zastosuj |

Rys. 6. Zakładka "Ustawienia programu".

4.5.1 Połączenie

Port RS – jeżeli opcja zostanie zaznaczona, komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem portu RS-232. Opcja zaznaczona fabrycznie.

TCP/IP – jeżeli opcja zostanie zaznaczona, komunikacja będzie się odbywać za pośrednictwem sieci TCP/IP.

Adres – adres IP modułu, z którym ma zostać nawiązana komunikacja.

Port – numer portu, za pośrednictwem którego ma się odbywać komunikacja z modułem.

Uwagi:

- Po zmianie sposobu komunikacji, należy ponownie uruchomić program.
- Adres IP i port definiowane w zakładce "Ustawienia programu" mogą być różne od adresu IP modułu zaprogramowanego w zakładce "Ogólne" w części "Sieć" oraz portu zaprogramowanego w tej samej zakładce w części "Szczegóły logowania". Zależy to od tego, czy komunikacja odbywa się za pośrednictwem urządzenia sieciowego, które zmienia adres i/lub port (np. router), czyli np. w przypadku komunikacji przez sieć publiczną (WAN).

4.5.2 Wygląd i styl

Parametry definiowane w tym obszarze służą do programowania wyglądu okien wyświetlanych w programie ETHM-2 Soft. Dostępne są dwa style graficzne programu: "BusinessBlackSteel" i "Windows". Zmiany zostaną wprowadzone po zaznaczeniu odpowiedniego pola, kliknięciu przycisku "Zastosuj" i ponownym uruchomieniu programu.

4.6 ZAKŁADKA "MONITORING"

| Ogólne Ustawienia programu Monitorin | g Wejścia/Wyjścia E-mail Pamięć zdarzeń | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stacja 1- | | Stacja 2 | | | |
| Maktywna 🗹 | | 🗹 Aktywna | | | |
| Ogólne Monitorowane zdarzenia Ko | dy zdarzeń | Ogólne Monitorowane zdarzenia Ko | dy zdarzeń | | |
| -Format monitorowania | | Zdarzenia | Contact ID | | |
| | | Restart modulu | 1-305-00-000 Restart systemu | | |
| Normalny Ocontact ID | SIA | Awaria zasilania | 1-301-01-000 Brak zasilania sieciowego | | H |
| | | Powrót zasilania | 3-301-01-000 Konjec braku zasilanja sje | | |
| -Aktuwne weiścia /wyiścia | | Akumulator rozładowany | 1-302-01-000 Bozładowanie akumulatora | | |
| | | Akumulator naładowany | 3-302-01-000 Koniec rozładowania aku | | |
| Wejście 1 Wyjście 1 | | Utrata Jaczności ze stacja 1 | 1-350-01-011 Problem z komunikacia | | |
| Wejście 2 Wyjście 2 | | Powrót łaczności ze stacją 1 | 3-350-01-011 Konjec problemu z komun | | |
| Weiscie 3 Wyjscie 3 | | Utrata łaczności ze stacja 2 | 1-350-01-022 Problem z komunikacia | | |
| Wejscie 4 Wyjscie 4 | | Powrót łaczności ze stacja 2 | 3-350-01-022 Koniec problemu z komun | | |
| Wejscie 5 | | Transmisia testowa | 1-602-01-000 Okresowa transmisia testo | | |
| Wejście 6 | | Przeciażenie wyiścia zasilającego 12V | 1-312-01-000 Przeciażenie zasilacza | | |
| Wejście / | | Konjec przeciażenia wyjścia zasilająceg | 3-312-01-000 Koniec przeciażenia zasil | | |
| Wejście 8 | | Naniszenie weiścia 1 | 1-130-00-001 Włamanie | | |
| | | Konjec naruszenia wejścia 1 | 3-130-00-001 Koniec włamania | | 1 |
| Ustawienia stacji monitorującej | | Nanuszenie weiścia 2 | 1-130-00-002 Włamanie | | 1 |
| Adres serwera | 192.168.1.200 | Koniec naniszenia weiścia 2 | 3-130-00-002 Koniec włamania | | 1 |
| | | Naniszenie weiścia 3 | 1-130-00-003 Włamanie | - | 1 |
| Port | 12345 | Koniec naniszenia weiścia 3 | 3-130-00-003 Koniec włamania | | 1 |
| | | Naruszenie weiścia 4 | 1-130-00-004 Włamanie | | |
| Klucz kodowania | •••••• | Koniec naruszenia weiścia 4 | 3-130-00-004 Koniec włamania | | 1 |
| | | Naruszenie weiścia 5 | 1-130-00-005 Włamanie | | 1 |
| Identyfikator systemowy | 30 1111 Prefiks SIA | Koniec naruszenia weiścia 5 | 3-130-00-005 Koniec włamania | | 1 |
| Khee ETUM | [mmm] | Naruszenie weiścia 6 | 1-130-00-006 Włamanie | | 1 |
| NUCZETHM | Sater | Koniec naniszenia weiścia 6 | 3-130-00-006 Koniec włamania | | 1 |
| | | Naruszenie weiścia 7 | 1-130-00-007 Włamanie | | |
| -Linia telefoniczna | | Koniec naruszenia weiścia 7 | 3-130-00-007 Koniec włamania | | |
| Numer tel. | 605605605 | Nanuszenie weiścia 8 | 1-130-00-008 Włamanie | | |
| | | Koniec naruszenia weiścia 8 | 3-130-00-008 Koniec włamania | | 1 |
| Długie potwierdzenie | | Załaczenie wyiścia 1 | 1-407-00-001 Wyłaczenie czuwania zd | | |
| | | Wyłaczenie wyiścia 1 | 3-407-00-001 Załaczenie czuwania zda | | 1 |
| | | Zalannaia mifaia 0 | 1 407 00 000 146 | - | ~ |
| Transmisje testowe O czasie Po czasie Dni 00 Godziny 00:00 | | | | | |

Rys. 7. Kody zdarzeń w formacie Contact ID w zakładce "Monitoring".

4.6.1 Stacja 1 / Stacja 2

Aktywna – pole należy zaznaczyć, jeżeli zdarzenia mają być wysyłane do wybranej stacji monitorującej.

4.6.1.1 Zakładka "Ogólne"

Format monitorowania

Wybór formatu monitorowania dotyczy wyłącznie kodów zdarzeń generowanych przez moduł (monitorowanie wejść, awarie i inne). Zdarzenia odebrane za pośrednictwem linii telefonicznej są przesyłane do stacji monitorującej w takim samym formacie monitorowania, w jakim zostały odebrane.

- **Normalny** pole należy zaznaczyć, jeżeli zdarzenia generowane przez moduł mają być wysyłane w formacie 4/2.
- **Contact ID** pole należy zaznaczyć, jeżeli zdarzenia generowane przez moduł mają być wysyłane w formacie Contact ID.
- SIA pole należy zaznaczyć, jeżeli zdarzenia generowane przez moduł mają być wysyłane w formacie SIA.

Aktywne wejścia/wyjścia

Zaznaczenie pola przy wybranym wejściu/wyjściu oznacza, że jego stan będzie monitorowany. Naruszenie/koniec naruszenia wejścia albo włączenie/wyłączenie wyjścia będzie skutkować wysłaniem kodu zdarzenia. Kody definiuje się w zakładce "Kody zdarzeń".

Ustawienia stacji monitorującej

Adres serwera – adres sieciowy stacji monitorującej.

- **Port** w polu należy wpisać numer portu TCP, na którym będzie odbywała się komunikacja ze stacją monitorującą. Wprowadzić można wartości od 1 do 65535. Fabrycznie: 12345.
- **Klucz kodowania** w polu należy wpisać ciąg od 1 do 12 znaków alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne) określających klucz, jakim kodowane będą dane przesyłane do stacji monitorującej.
- Identyfikator systemowy w polu należy wpisać ciąg 4 znaków identyfikujących urządzenie. Wpisać można cyfry od 0 do 9 oraz litery od A do F. Nie zaleca się używania w identyfikatorze cyfry 0. Fabrycznie: 0000 (ciąg ten jest równoznaczny z brakiem identyfikatora). Z identyfikatorem tym będą wysyłane kody zdarzeń generowanych przez moduł (monitorowanie wejść, awarie i inne).
- **Prefiks SIA** zaznaczenie pola uaktywni pole do wpisania 2 znaków, które poprzedzać będą "Identyfikator systemowy" w przypadku formatu SIA. Pozwala to uzyskać identyfikator składający się z 6 znaków. Programuje się 2 znaki szesnastkowe (cyfry lub litery od A do F). Wpisanie 00 oznacza, że prefiks nie będzie dodawany. Nie zaleca się używania w prefiksie cyfry 0. Opcja dostępna po wybraniu formatu SIA.
- **Klucz ETHM** w polu należy wpisać ciąg od 1 do 5 znaków alfanumerycznych identyfikujących moduł ethernetowy.
- **Uwaga:** Dane wpisane w polach "Port", "Klucz kodowania", "Identyfikator systemowy" i "Klucz ETHM" muszą być zgodne z odpowiednimi ustawieniami zdefiniowanymi w stacji monitorującej.

Linia telefoniczna

- Numer tel. w polu należy wpisać numer telefonu zdefiniowany w centrali alarmowej dla danej stacji monitorującej. Na podstawie numeru telefonu moduł określa, czy odebrać zdarzenia i do której stacji monitorującej je wysłać. Jeżeli pole będzie puste lub wpisany numer telefonu nie będzie zgodny z zaprogramowanym w centrali, moduł nie będzie odbierał zdarzeń wysyłanych przez centralę.
- **Długie potwierdzenie** niektóre centrale alarmowe wymagają długiego potwierdzenia odebrania kodu w formacie Contact ID. Domyślnie, dla przyśpieszenia komunikacji, moduł stosuje krótkie potwierdzenie. Opcja dostępna po wybraniu formatu Contact ID.

4.6.1.2 Zakładka "Monitorowane zdarzenia"

Zaznaczenie pola przy wybranym zdarzeniu oznacza, że jego wystąpienie (w przypadku awarii także ich koniec) skutkować będzie wysłaniem kodów zdefiniowanych w zakładce "Kody zdarzeń" do stacji monitorującej. Monitorowane mogą być następujące zdarzenia:

Zdarzenia wewnętrzne

- Restart modułu
- Awaria zasilania (awaria zgłaszana jest z opóźnieniem, które definiuje się w zakładce "Wejścia/Wyjścia")
- Powrót zasilania
- Akumulator rozładowany
- Akumulator naładowany
- Utrata łączności ze stacją 1
- Powrót łączności ze stacją 1
- Utrata łączności ze stacją 2
- Powrót łączności ze stacją 2

- Transmisja testowa (zdarzenie to wymaga zdefiniowania zasad transmisji testowej)
- Przeciążenie wyjścia zasilającego 12V
- Koniec przeciążenia wyjścia zasilającego 12V.

Powroty wejść

Wejścia 1 – 8.

Wyłączenia wyjść

Wyjścia 1 – 4.

| | Stacja 2 | | | | | |
|--|---|-----------|---|--|--|--|
| Aktywna | Aktywna 🐨 | | | | | |
| Igólne Monitorowane zdarzenia Kody zdarzeń | Ogólne Monitorowane zdarzenia Kody zdarzeń | | | | | |
| | Zdarzenie | Kod SIA | F | | | |
| | Restart modułu | N RR | | | | |
| Kestart modułu | Komentarz - Restart Modułu | A RESTART | | | | |
| Maria zasilania | Awaria zasilania | N YP | | | | |
| V Powrót zasilania | Powrót zasilania | N YQ | | | | |
| Akumulator rozładowany | Komentarz - Awaria/Powrót zasilania | A | [| | | |
| Akumulator naładowany | Akumulator rozładowany | NYT | | | | |
| Utrata łączności ze stacją 1 | Akumulator naładowany | N YR | | | | |
| Mowrot łączności ze stacją 1 | Komentarz - Akumulator rozładowany/naładow | A ACCU | | | | |
| Utrata łączności ze stacją 2 | Utrata łączności ze stacją 1 | N YS1 | | | | |
| Powrót łączności ze stacją 2 | Powrót łączności ze stacją 1 | N YK1 | | | | |
| Iransmisja testowa | Komentarz - Utrata/Powrót łączności ze stacją 1 | A S1 | | | | |
| Przeciązenie wyjscia zasilającego 12V | Utrata łączności ze stacją 2 | N YS2 | | | | |
| Koniec przeciązenia wyjscia zasilającego 12V | Powrót łączności ze stacją 2 | N YK2 | | | | |
| Jaurah unićá | Komentarz - Utrata/Powrót łączności ze stacją 2 | A S2 | | | | |
| owicity welse | Transmisja testowa | N RP | | | | |
| Wejście 1 | Komentarz - Transmisja testowa | A TEST | | | | |
| Wejście 2 | Przeciążenie wyjścia zasilającego 12V | N YI | | | | |
| Wejście 3 | Koniec przeciążenia wyjścia zasilającego 12V | N YJ | | | | |
| Wejście 4 | Komentarz - Przeciążenie/Koniec przeciążenia | A YJ | [| | | |
| Wejście 5 | Naruszenie wejścia 1 | N FX001 | | | | |
| Wejście 6 | Koniec naruszenia wejścia 1 | N FX002 | | | | |
| Wejście 7 | Komentarz - Naruszenie/Koniec naruszenia wej | A FX002 | | | | |
| Wejście 8 | Naruszenie wejścia 2 | N BA002 | | | | |
| | Koniec naruszenia wejścia 2 | N BR002 | | | | |
| Wyłączenia wyjsc | Komentarz - Naruszenie/Koniec naruszenia wej | A BR002 | | | | |
| 🗹 Wyjście 1 | Naruszenie wejścia 3 | N BA003 | | | | |
| 🐒 Wyjście 2 | Koniec naruszenia wejścia 3 | N BR003 | | | | |
| 🗹 Wyjście 3 | Komentarz - Naruszenie/Koniec naruszenia wej | A BR003 | | | | |
| 🗹 Wyjście 4 | Naruszenie wejścia 4 | N BA004 | | | | |
| | Koniec naruszenia wejścia 4 | N BR004 | | | | |
| | Manada Manada /Manada and Andrea | A DD004 | - | | | |

Rys. 8. Kody zdarzeń w formacie SIA w zakładce "Monitoring".

4.6.1.3 Zakładka "Kody zdarzeń"

Zakładka umożliwia zdefiniowanie kodów dla zdarzeń generowanych przez moduł. Dla formatu 4/2 zdefiniować można wszystkie kody. Dla formatu Contact ID oraz SIA kody zdefiniowane są fabrycznie.

Contact ID

Użytkownik może zmienić kody zdarzeń generowanych po naruszeniu wejść modułu oraz włączeniu wyjść. Zdefiniowanie kodu, który będzie wysyłany po naruszeniu wejścia/ włączeniu wyjścia, spowoduje automatyczne wygenerowanie kodu wysyłanego wraz z końcem naruszenia wejścia/wyłączeniem wyjścia. Nowy kod Contact ID można wpisać ręcznie lub skorzystać z pomocy edytora kodów. Okno edytora kodów otwiera się po kliknięciu wskaźnikiem myszki na przycisk oznaczony trzema kropkami.

SIA

Użytkownik może zmienić kody zdarzeń generowanych po naruszeniu / końcu naruszenia wejścia oraz włączeniu / wyłączeniu wyjścia. Może też dopisać komentarz do wszystkich generowanych zdarzeń, również systemowych, który z odpowiednim kodem zostanie wysłany natychmiast po wysłaniu głównego zdarzenia. Nowy kod SIA można wpisać ręcznie lub skorzystać z pomocy edytora kodów. Okno edytora kodów otwiera się po kliknięciu wskaźnikiem myszki na przycisk oznaczony trzema kropkami.

4.6.2 Transmisje testowe

Zdarzenie "Transmisja testowa" może być generowane:

- O czasie co określoną ilość dni o zdefiniowanej godzinie. Pierwsze zdarzenie zostanie wygenerowane o zdefiniowanej godzinie w tym samym dniu, w którym w module zapisane zostały zasady transmisji testowej, lub w następnym (jeżeli tego dnia godzina ta już minęła). Wpisanie w polu "Dni" wartości 0 oznacza, że zdarzenie będzie generowane co 31 dni.
- **Po czasie** po określonym czasie (dni, godziny i minuty) od ostatniego zdarzenia (niezależnie od tego, czy była to transmisja testowa, czy zostało przesłane inne zdarzenie). Pierwsza transmisja testowa zostanie wygenerowana około 10 sekund od zapisania w module zasad transmisji testowej. Wpisanie w polach "Dni" i "Godziny" wartości 0 oznacza, że zdarzenie nie będzie generowane.
- **Uwaga:** Zdarzenie "Transmisja testowa" jest generowane niezależnie od tego, czy ma być wysyłane do stacji monitorującej. Tylko w przypadku transmisji "Po czasie" możliwe jest wyłączenie mechanizmu generowania zdarzenia tego typu.

| Weiścia —— | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
| i vojecila | | Typ | Czas powrotu | Czi | ukość [20-5100ms] | Blokowani | enn l G | zas blokady | Autoreset |
| Neiście 1 | NC | 961 | Orde permete | 4 s | 200 | Diono ma. | 10 | 1 [Godziny] | 60 [Sekund |
| Neiście 2 | NO | | | 4 s | 200 | | 5 | 10 [Minuty] | 0 [Sekund |
| Nejście 3 | NO | | | 4 s | 200 | | 0 | 0 [Minuty] | 5 (Minu) |
| Nejście 4 | NO | | | 4 s | 200 | | 0 | 0 [Minuty] | 0 [Sekund |
| Nejście 5 | NO | | | 4 s | 200 | | 0 | 0 [Minuty] | 0 [Sekund |
| Nejście 6 | NO | | | 4 s | 200 | | 0 | 1 [Godziny] | 0 [Sekund |
| Nejście 7 | NO | | | 4 s | 200 | | 0 | 0 [Minuty] | 0 (Sekund |
| Nejście 8 | NO | | | 4 s | 200 | | 0 | 0 [Minuty] | 0 (Sekund |
| lokowanie we | jść | | | | | | | | |
| | Maiáaia | t Meiñe | - 2 Maión | vve | ejscia biokowane | Melécia E | Maiáaia C | Wolfoia 7 | Meiésia 9 |
| Neiście 1 | vvejscie | 1 Welson | e Z Vvejsci | e 3 | Weiscle 4 | Welscie 5 | vvelscie o | vvelscie / | vvejscie o |
| Vejscie 1 Neiście 2 | | | | | | | | | |
| Neiście 3 | | | Ĕ | | | | | | |
| Neiście 4 | N | - F | Ĕ | | | | | | |
| Weiście 5 | - i | - F | Ē | | | | ä | ä | Ö |
| Wejście 6 | | Ē | i i | | | | | | |
| Wejście 7 | | | | | | | | | |
| Wejście 8 | | | | | | | | | |
| Sygnalizacja av | varii na wyjściach | | | CARLE | C1 | <u>c</u> 2 | OVERIOAD | EMAIL | |
| Wviście 1 | R | NO BATTERT I | | | N | 52 | | Ge | eneruj zdarzenie awarii |
| Wyjsolo 7 Wyjsolo 2 | | ä | N N | N | ä | | | Za | silania AC po [min] |
| Wviście 3 | | | | | | | | -0 [0- | 255] |
| Wyjście 4 | ā | ŏ | | Ō | ă l | | Ō | 1 | |
| Sterowanie — | | | | | | | |] | |
| | Weiście 1 | Weiście 2 | Weiście 3 | Weiście | 4 Weiście 5 | Weiści | e 6 Weiście | 7 Weiście / | B Czas działani |
| | Załącz | Brak | Brak | Brak | Wyłącz | Brak | Brak | Brak | 20 [Sekun |
| Wyjście 1 | | | | D | Denla | Brak | Brak | Brak | 0 (Sekur |
| Wyjście 1 Wyjście 2 | Brak | Brak | Brak | Brak | DIdK | Diak | Dians | Dian | o loonan |
| Wyjście 1 Wyjście 2 Wyjście 3 | Brak Wyłącz | Brak Brak | Brak Brak | Brak Załącz | Brak | Brak | Wyłącz | Brak | 10 [Mini |

4.7 ZAKŁADKA "WEJŚCIA/WYJŚCIA"

Rys. 9. Zakładka "Wejścia/wyjścia".

4.7.1 Wejścia

Dla każdego wejścia modułu zdefiniować można następujące parametry:

Typ – wejście można zaprogramować jako NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zamknięte).

13

- **Czas powrotu** czas, który musi upłynąć od końca naruszenia wejścia do momentu, w którym powróci ono do stanu normalnego i może zarejestrować kolejne naruszenie. Zaprogramować można 4 sekundy lub 4 minuty.
- **Czułość** czas, który musi upłynąć od momentu zmiany stanu na wejściu (rozwarcie dla wejścia typu NC, zwarcie dla wejścia typu NO), aby zmiana ta została uznana za naruszenie wejścia. Programować można wartości z zakresu od 20 ms do 5100 ms (co 20 ms).
- **Blokowanie po** ilość naruszeń wejścia, która spowoduje jego zablokowanie. Programować można wartości od 0 do 15. Wpisanie wartości 0 oznacza, że wejście nie będzie blokowane.
- **Czas blokady** czas, przez który wejście będzie zablokowane po wystąpieniu określonej w polu "Blokowanie po" ilości naruszeń. Czas można programować w minutach (maksymalnie 127 minut) albo godzinach (maksymalnie 127 godzin). Wpisanie wartości 0 oznacza, że wejście pozostanie zablokowane do czasu zmiany jego stanu przy pomocy innego wejścia (koniec naruszenia wejścia blokującego) lub restartu urządzenia.
- Autoreset czas, po którym skasowany zostanie licznik naruszeń. Naruszenie wejścia uruchamia licznik. Jeśli w zdefiniowanym czasie wystąpi określona w polu "Blokowanie po" liczba naruszeń, wejście zostanie zablokowane. W przypadku niewystąpienia określonej liczby naruszeń, licznik zostanie skasowany. Czas można zaprogramować w sekundach (maksymalnie 255 sekund) lub minutach (maksymalnie 255 minut). Wpisanie wartości 0 oznacza, że licznik naruszeń nie będzie kasowany.

4.7.2 Blokowanie wejść

Każde z wejść może blokować inne wejścia.

Uwaga: W przypadku, gdy zablokowane zostanie wejście blokujące, które było naruszone, wejścia przez nie blokowane wrócą do stanu normalnego.

4.7.3 Sygnalizacja awarii na wyjściach

Wyjścia mogą uaktywniać się po wystąpieniu następujących awarii:

- Brak zasilania AC (awaria zgłaszana jest z opóźnieniem, które należy zdefiniować)
- Brak akumulatora
- Rozładowany akumulator
- Brak kabla sieci Ethernet
- Problemy z transmisją do stacji 1
- Problemy z transmisją do stacji 2
- Przeciążenie wyjścia zasilającego
- Problemy z wysłaniem wiadomości e-mail

Uwaga: Wyjściami sygnalizującymi awarie nie można sterować.

4.7.4 Sterowanie

Wejścia mogą sterować wyjściami włączając je albo wyłączając.

Dla wyjść należy zaprogramować czas działania (po naruszeniu wejścia sterującego lub po zdalnym włączeniu). Czas działania wyjścia można programować w sekundach (maksymalnie 255 sekund) lub minutach (maksymalnie 255 minut). Zaprogramowanie wartości 0 oznacza, że po naruszeniu wejścia włączającego wyjście, pozostanie ono aktywne do czasu naruszenia wejścia wyłączającego wyjście.

4.8 ZAKŁADKA "E-MAIL"

| Ogólne Ustawi | ienia programi | u Monitoring Wejścia/Wyjś | cia E-mail Pamieć zdarzer | i | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| -Serwer SMTP- | | | | | | | | | |
| Server SMTP | | | | | | Adres e mail | | | |
| Serwer SMTF | serwer.s | mpt | | | mail1@server.com | Adres e-mail | | | |
| Port SMTP | 25 | | | | mail2@serwer.com | | | | |
| 100 | | | | | mail2@server.com | | | | |
| Konto pocztowe | nazwa ko | nta | | | mail4@serwer.com | mail4@serwer.com | | | |
| Hasło | | č. | | | | | | | |
| Serwer wy | ymaga autoryz | zacii | | | | | | | |
| Administration of the second | mail@ser | wersmtp com | | | | | | | |
| Adres e-mail | | | | | |] | | | |
| Zdarze | enie | Temat | mail1@serwer.com | mail2@serwer.com | mail3@serwer.com | mail4@serwer.com | | | |
| Restart modułu | | Restart modułu | | | | | | | |
| Awaria zasilania | | Awaria zasilania | | | | | | | |
| Powrót zasilania | | Powrót zasilania | | | | | | | |
| Akumulator rozład | dowany | Rozładowany akumulator | | 2 | | | | | |
| Akumulator naład | lowany | Akumulator OK | | 2 | | | | | |
| Utrata łączności : | ze stacją 1 | | | | | | | | |
| Powrót łączności | i ze stacją 1 | | | | | | | | |
| Utrata łączności : | ze stacją 2 | | | | | | | | |
| Powrót łączności | i ze stacją 2 | | | | | | | | |
| Transmisja testow | va | | | | | | | | |
| Przeciążenie wyjś | ścia zasilając | | | | | | | | |
| Koniec przeciążer | nia wyjścia z | | | | | | | | |
| Naruszenie wejśc | sia 1 | Otwarcie drzwi | | | 1 | | | | |
| Koniec naruszenia | a wejścia 1 | | | | | | | | |
| Naruszenie wejśc | cia 2 | Otwarcie okna | | | | | | | |
| Koniec naruszenia | a wejścia 2 | | | | | | | | |
| Naruszenie wejśc | sia 3 | | | | | | | | |
| Koniec naruszenia | a wejścia 3 | | | | | | | | |
| Naruszenie wejśc | sia 4 | | | | | | | | |
| Koniec naruszenia | a wejścia 4 | | | | | | | | |
| Naruszenie wejśc | sia 5 | | | | | | | | |
| Koniec naruszenia | a wejścia 5 | | | | | | | | |
| Naruszenie wejśc | sia 6 | | | | | | | | |
| Koniec naruszenia | a wejścia 6 | | | | | | | | |
| Naruszenie wejśc | xia 7 | | | | | | | | |
| Koniec naruszenia | a wejścia 7 | | | | | | | | |
| Naruszenie wejśc | cia 8 | | | | | | | | |
| Koniec naruszenia | a wejścia 8 | | | | | | | | |
| Załączenie wyjśc | sia 1 | | | | | | | | |

Rys. 10. Zakładka "E-mail".

4.8.1 Serwer SMTP

Serwer SMTP – w polu należy wpisać adres serwera SMTP (serwer poczty wychodzącej).

Port SMTP – w polu należy wpisać numer portu SMTP (port poczty wychodzącej).

- Konto pocztowe w polu należy wpisać nazwę konta pocztowego (login do konta pocztowego) wykorzystywanego przy autoryzacji przez serwer SMTP. Pole aktywne po zaznaczeniu opcji "Serwer wymaga autoryzacji".
- **Hasło** w polu należy wpisać hasło wykorzystywane przy autoryzacji przez serwer SMTP (zazwyczaj jest to hasło używane do pobierania danych z serwera poczty przychodzącej (POP3)). Pole aktywne po zaznaczeniu opcji "Serwer wymaga autoryzacji".
- Serwer wymaga autoryzacji pole należy zaznaczyć, jeżeli serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia.

Adres e-mail – adres zwrotny wiadomości e-mail.

4.8.2 Adresy e-mail

Wiadomości e-mail mogą być wysyłane do maksymalnie 4 odbiorców, których adresy należy wpisać w odpowiednich polach.

4.8.3 Zdarzenia

Możliwe jest informowanie przy pomocy wiadomości e-mail o tych samych zdarzeniach dotyczących modułu, których kody wysyłane są do stacji monitorującej. Dla każdego zdarzenia należy zdefiniować temat wiadomości wysyłanej w przypadku wystąpienia tego zdarzenia oraz wybrać adresy e-mail, pod które wiadomość zostanie wysłana.

4.9 ZAKŁADKA "PAMIĘĆ ZDARZEŃ"

W zakładce wyświetlana jest pamięć zdarzeń modułu zawierająca zarówno zdarzenia wygenerowane przez moduł, jak i zdarzenia odebrane za pośrednictwem linii telefonicznej. Te ostatnie wyróżnione są symbolem • wyświetlanym w kolumnie "Tel.". W kolumnach oznaczonych "S1", "S2" i "M" umieszczana jest informacja o statusie zdarzenia. Symbole mają następujące znaczenie:

- + kod zdarzenia/wiadomość e-mail została wysłana;
- kod zdarzenia/wiadomość e-mail oczekuje na wysłanie;
- wysłanie kodu zdarzenia/wiadomości e-mail zostało anulowane (użytkownik modułu ETHM-2 wyłączył monitorowanie zdarzeń/wysyłanie wiadomości e-mail po wystąpieniu zdarzenia).

5. DANE TECHNICZNE

| Znamionowe napięcie zasilania | . 16 V AC ±10% albo 12 V DC ±15% |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Wydajność prądowa zasilacza | 1,2 A |
| Zalecany akumulator | |
| Prąd ładowania akumulatora | |
| Pobór prądu w stanie gotowości: | |
| przy zasilaniu napięciem stałym | 150 mA |
| przy zasilaniu napięciem zmienny | ym180 mA |
| Maksymalny pobór prądu | |
| przy zasilaniu napięciem stałym | 450 mA |
| przy zasilaniu napięciem zmienny | ym 1,5 A |
| Obciążalność prądowa wyjścia +12 V | 400 mA |
| Obciążalność prądowa wyjść typu OC | 50 mA |
| Zakres temperatur pracy | 0 ÷ 45 °C |
| Wymiary płytki elektroniki | |
| Masa | |

| Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony | CE |
|--|----|
| internetowej www.satei.pi | |