

LISTA LOKATORÓW

Montaż

Mocowanie

Ramkę listy lokatorów przykręcić za pomocą wkrętów oraz płaskownika do ramki panelu głównego Optima 255. Mocowanie wykonać na płaskiej, stabilnej powierzchni. Wszystkie elementy potrzebne do zmontowania Listy Lokatorów znajdują się w zestawie.

Podłączenie przewodów

Zasilanie Listy Lokatorów podłączyć pod zasilanie panelu Optima 255.

Napięcie zasilania 12-15 V AC.

Zmiana wizytówki listy lokatorów

Instalator ma możliwość wymiany listy lokatorów, w tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Odkręcić ramkę listy lokatorów ze ściany budynku
2. Odłączyć zasilanie od listy lokatorów.
3. Poluzować wkręty prawej strony podświetlenia - UWAGA – nie odkręcać !
4. Odkręcić wkręty lewej strony blokujące płaskownik dociskowy oraz plastikową płytkę dociskową

UWAGA – zwrócić uwagę na przewody łączeniowe lewej strony podświetlenia z prawą – nieostrożne użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia połączenia między płytkami podświetlenia.

5. Wyciągnąć plastikową osłonę listy
6. Zamontować nową listę lokatorów w plastikowej osłonie – zwrócić uwagę na poprawne zagięcie plastikowej osłony listy
7. Zamontować listę pod płytkę dociskową oraz docisnąć płaskowniki dociskowe.
8. Przykręcić lewą stronę podświetlenia. Zwrócić uwagę na poprawność ułożenia podkładek dystansowych.

Producent: ELFON Sp. z o.o. 30-727 Kraków, Ul. Pana Tadeusza 4 tel. (12) 2924870, fax (12) 2924865

Dane techniczne

Zasilanie: 12-15V AC, **Temperatura pracy** -25°C do 55°C

Urządzenia współpracujące

Panele systemu Optima 255.

The logo for ELFON, with 'EL' in grey and 'FON' in red, followed by a registered trademark symbol (®).