

**DWUKANAŁOWE ZESTAWY ZDALNEGO STEROWANIA
Z KODEM DYNAMICZNYM typu: U2HS, U2HSL, U2HR (odbiornik)**

Obecnie nasza oferta została rozszerzona o nowy produkt, odbiornik U2HR, który jest kontynuacją modelu DWB100HR, posiada nowy mniejszy kształt i dodatkowe możliwości dla użytkownika. Na bazie nowego urządzenia powstały nowe modele zestawów zdalnego sterowania.

Typ urządzenia	Zawartość zestawu	Zasięg w terenie otwartym
U2HS	odbiornik U2HR + 2 piloty DWB100HT	100 m
U2HSL	odbiornik U2HR + 1 pilot DW200HT	200 m
U2HR	tylko odbiornik (bez pilotów)	-

- U2HR - to zminiaturyzowana i ulepszona wersja odbiornika DWB100HR, który wchodzi w skład zestawów U2HS, U2HSL
- **wymiary zewnętrzne (w/s/d): 24/46/73,**
- moduł superheterodynowy, bardzo dobra czułość, lepszy zasięg działania,
- odbiornik spełnia wszystkie najwyższe aktualne normy unijne w zakresie urządzeń zdalnego sterowania,
- zasilanie napięciem stałym 12V z tolerancją $\pm 15\%$,
- zwiększona pamięć z 12 do 104 pilotów

Możliwość przypisania dowolnych przycisków pilota do dowolnych wyjść odbiornika

Odbiornik posiada dwa przyciski programowania: PRG1 przypisany do pierwszego kanału odbiornika i PRG2 – do drugiego. Wybierając przy programowaniu jeden z nich można przypisać dowolny przycisk pilota do wybranego kanału odbiornika.

Różne tryby pracy wyjść odbiornika

Każde wyjście odbiornika może pracować w jednym z wielu trybów określonych zworkami JP1 i JP2 oraz zaprogramowanym, dla każdego wyjścia oddzielnie, trybem pracy: mono lub bistabilnym. Pozwala to realizować różne rozwiązania w zakresie zdalnego sterowania.

Diody świecące LED

Odbiornik posiada dwie diody świecące LED. Górna dioda świeci na zielono gdy załączone jest wyjście 1, a na czerwono – gdy jest wyłączone. Dolna dioda świeci na zielono, gdy załączone jest wyjście 2, a nie świeci - gdy wyłączone.

Wyjście sygnalizacyjne S

Odbiornik posiada wyjście typu otwarty kolektor o obciążalności 1A/60V (oznaczone literą „S”), które sygnalizuje chwilę załączenia i wyłączenia każdego wyjścia. Sygnalizuje także naciśnięcie przycisku pilota.

Pamięć pilotów

Odbiornik może współpracować z maksymalnie 104 pilotami.



U2HR



U2HS



U2HSL

- U2HR - kontynuacja wersji DWB100HR
- U2HS - kontynuacja wersji DWB100HS
- U2HSL - kontynuacja wersji DW200HS