Menu ekranowe OSD

Kamery serii EVX-FHD5xxIR EVERAMAX

Wejście do menu OSD kamery możliwe jest za pomocą sterownika, znajdującego się na kablu sygnałowym. Aby uaktywnić menu OSD na wyświetlanym ekranie, należy wcisnąć klawisz funkcyjny joysticka sterującego.

MAIN MENU [MENU GŁÓWNE]

EDGE DET [DETEKCJA KRAWĘDZI]
- OFF [WYŁĄCZ]
- ON [WŁĄCZ]
  - LEVEL [POZIOM] → 0 - 10
  - COLOR [KOLOR] → YEL / CYN / GRN / MAG /RED / BLU / BLK / WHT

EXPOSURE [EKSPOZYCJA]
- BRIGHTNESS [JASNOŚĆ] → 0 - 20
- SHUTTER [MIGAWKA] → AUTO
  - MODE [TRYB] → NORMAL / DEBLUR
- SENS-UP → OFF / X2 / X4 / X8 / X16 / X32
- AGC [KONTROLA WZMOCNIENIA] → 0 - 10

BACKLIGHT [KOMPENSACJA ŚWIATŁA]
- OFF
- HLC [KOMPENSACJA MOCNEGO OŚWIETLENIA]
  - LEVEL → 0 - 20
  - COLOR → BLK / WHT / YEL / CYN / GRN / MAG / RED / BLU
- BLC [KOMPENSACJA ŚWIATŁA TYLNEGO]
  - H-POSS → 0 - 26
  - V-POSS → 0 - 24
  - H-SIZE → 0 - 26
  - V-SIZE → 0 - 24
- WDR [SZEROKI ZAKRES DYNAMIKI]
  - WDR MODE → LINE / FRAME
  - ROI MODE [REGION ZAINTERESOWANIA]
    - OFF
    - BOX
      - WINDOW ZONE → 0 - 3
      - WINDOW USE → ON / OFF
      - H-POS → 0 - 2576
      - V-POS → 0 - 1456
      - H-SIZE → 0 - 2576
      - V-SIZE → 0 - 1456
    - POLYGON
      - WINDOW ZONE → 0 - 3
      - WINDOW USE → ON / OFF
      - POS0-X → 0 - 721
      - POS0-Y → 0 - 535
      - POS1-X → 431 - 2576
      - POS1-Y → 0 - 535
      - POS2-X → 0 - 721
      - POS2-Y → 245 - 1456
      - POS3-X → 431 - 2576
      - POS3-Y → 245 - 1456
  - WEIGHT→ HIGH / LOW / MIDDLE

DAY&NIGHT [DZIEŃ/NOC]
- MODE → AUTO / COLOR / B/W / EXTERN
- IR LED → OFF / ADAPTIVE
- ANTI-SAT → 0 - 20
- EXTERN SW → LOW / HIGH
- D>N THRES → 0 - 20
- N>D THRES → 0 - 20
- DELAY [OPÓŹNIENIE] → LOW / MIDDLE / HIGH

COLOR
- AWB [BALANS BIELI]
  - AUTO
  - AUTOEXT
  - PRESET
  - MANUAL
    - C-TEMP → 5000K
    - R-GAIN → 0 - 20
    - B-GAIN → 0 - 20
- COLOR GAIN → 0 - 20

DNR [REDUKCJA SZUMÓW] → OFF / LOW / HIGH

IMAGE [OBRAZ]
- SHARPNESS [OSTROŚĆ] → 0 - 10
- GAMMA → 0.45 / 0.55 / 0.65 / 0.75
- MIRROR [ODBICIE LUSTRZANE] → OFF / ON
- FLIP [OBRÓT] → OFF / ON
- D-ZOOM [ZOOM CYFROWY] → 1.0X/1.1X/1.2X/.../1.16
- ACE → OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
- DEFOG
  - OFF
  - ON
    - MODE → AUTO / MANUAL
    - LEVEL → LOW / MIDDLE / HIGH
- SHADING
  - OFF
  - ON
    - WEIGHT → 0 - 100%
- PRIVACY [STREFY PRYWATNOŚCI]
  - BOX
    - ZONE NUM → 0 - 15
    - ZONE DISP → OFF / ON
    - H-POS → 0 - 80
    - V-POS → 0 - 46
    - H-SIZE → 0 - 80
    - V-SIZE → 0 - 46
    - Y LEVEL → 0 - 20
    - CB LEVEL → 0 - 20
    - CR LEVEL → 0 - 20
    - TRANS → 0 - 3
  - POLYGON
    - ZONE NUM → 0 - 15
    - ZONE DISP → OFF / ON
    - POS0-X → 0 - 160
    - POS0-Y → 0 - 91
    - POS1-X → 0 - 160
    - POS1-Y → 0 - 91
    - POS2-X → 0 - 160
    - POS2-Y → 0 - 91
    - POS3-X → 0 - 160
    - POS3-Y → 0 - 91
    - Y LEVEL → 0 - 20
    - CB LEVEL → 0 - 20
    - CR LEVEL → 0 - 20
    - TRANS → 0 - 3

MOTION
- DET WINDOW
  - WINDOW USE → 0 - 3
  - WINDOW ZONE → OFF / ON
  - DET H-POS → 0 - 80
  - DET V-POS → 0 - 45
  - DET H-SIZE → 0 - 80
  - DET V-SIZE → 0 - 45
- SENSITIVITY [CZUŁOŚĆ] → 0 - 10
- MOTION OSD → OFF / ON
- TEXT ALARM → OFF / ON
- SIGNAL OUT → OFF / ON

SYSTEM
- OUTPUT [WYJŚCIE]
  - FRAME RATE [ILOŚĆ KLATEK] → 4MP 30FPS / 1080P 30FPS / 4K 15FPS
  - FREQ [CZĘSTOTLIWOŚĆ] → 50HZ / 60HZ
  - ANALOG MODE [TRYB PRACY] → CVI / TVI / AHD / CVBS
  - CONFIRM → YES
- IMAGE RANGE [ZAKRES OBRAZU]
  - FULL
  - COMP
  - USER
    - OFFSET → 0 - 32
- COLOR SPACE → HD-CBCR / SD-CBCR / YUV
- AUDIO MIC
- COLOR BAR → OFF / ON
- LANGUAGE [JĘZYK] → ENG
- CAM TITLE [NAZWA KAMERY] → OFF / RIGHT UP / LEFT DOWN
- RESET [POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH] → ON

EXIT [WYJŚCIE]

RETURN [POWRÓT DO POPRZEDNIEGO PODMENU]

Po więcej informacji zapraszamy na **www.evermax.pl**

EVERMAX
EVX-HD SERIES