

# Menu ekranowe OSD

## Kamery serii EVX-FHD2xxIR EVERMAX

Wejście do menu OSD kamery możliwe jest za pomocą sterownika, znajdującego się na kablu sygnałowym. Aby uaktywnić menu OSD na wyświetlanym ekranie, należy wcisnąć klawisz funkcyjny joysticka sterującego.

### MAIN MENU [MENU GŁÓWNE]

#### AE [AUTO EKSPOZYCJA]

BRIGHTNESS [JASNOŚĆ] --> 1 - 20  
EXPOSURE MODE [TRYB EKSPOZYCJI]  
  GLOBE [GLOBALNY]  
  BLC [KOMPENSACJA ŚWIATŁA TYLNEGO]  
    LEVEL [POZIOM] --> 1 - 9  
  HLC [KOMPENSACJA MOCNEGO OŚWIETLENIA]

#### AWB [AUTOMATYCZNY BALANS BIELI]

WB [BALANS BIELI]  
MODE [TRYB]  
  ATW [AUTOMATYCZNE ŚLEDZENIE BALANSU]  
  MWB [RĘCZNA REGULACJA BALANSU]  
    RGAIN --> 1 - 127  
    BGAIN --> 1 - 127

#### DAY&NIGHT [DZIEŃ/NOC]

MODE [TRYB]  
  AUTO  
    GAIN D/N --> LOW / MIDDLE / HIGH  
    GAIN N/D --> LOW / MIDDLE / HIGH  
  COLOR [KOLOR]  
  B/W [TRYB MONOCHROMATYCZNY]  
  TEST

#### IMAGE ENHANCE [WZMOCNIENIE OBRAZU]

CONTRAST [KONTRAST] --> 1 - 16  
SHARPNESS [OSTROŚĆ] --> 1 - 16  
COLOR GAIN [WZMOCNIENIE KOLORU] --> 1 - 16  
DNR [REDUKCJA SZUMÓW] --> 1 - 16  
MIRROR [ODBICIE LUSTRZANE] --> DEFAULT / H / V / HV  
D-WDR --> OFF / ON

#### VIDEO OUTPUT [WYJŚCIE WIDEO]

HD --> CVI / AHD / TVI  
VIDEO STANDARD [STANDARD WIDEO]  
  CVI --> 4MP25/4MP30/1080P25/1080P30  
  AHD --> 5MP20/5MP12.5/4MP25/4MP30/1080P25/1080P30  
  TVI --> 1080P25/1080P30/5MP20/5MP12.5/4MP25/4MP30  
  CVBS --> PAL / NTSC

#### LANGUAGE [JĘZYKI]

ENGLISH / CHINESE / RUSSIAN / ITALIAN / PORTUGAL  
ANGIELSKI / CHIŃSKI / ROSYJSKI / WŁOSKI / PORTUGALSKI

#### RESET [PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE]

#### SAVE-EXIT [ZAPISZ I WYJDŹ]

#### EXIT [WYJŚCIE]