

## ACSP-402 Centrala sygnalizacji pożarowej SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 6490.00 zł

**Cena brutto:** 7982.70 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Zadaniem systemu **ACSP** jest skuteczne wykrycie pożaru w jego najwcześniejszej fazie, zasygnalizowanie tej sytuacji optycznie lub akustycznie, a także powiadomienie odpowiednich służb. Dokładne wskazanie miejsca zdarzenia pożarowego – w połączeniu z szybką reakcją na nie – pozwala niezwłocznie podjąć akcję przeciwpożarową, jak i przeprowadzić skuteczną ewakuację osób z niebezpiecznego obszaru.

Sercem systemu, czyli urządzeniem kierującym pracą wszystkich jego elementów, jest **centrala sygnalizacji pożarowej ACSP-402**. Obsługuje ona 2 cyfrowe pętle dozоровe – do 128 urządzeń w każdej. Instalację można układać w 3 schematach okablowania: promieniowo (od zacisków centrali), w postaci pełnej pętli oraz w sposób mieszany („odgałęzienia” promieniowe od pętli). We wszystkich przypadkach urządzenia pętlowe posiadają swój unikalny adres, dzięki czemu możliwe jest szybkie określenie dokładnego miejsca wystąpienia pożaru – wywołania alarmu.

### Centrala sygnalizacji pożarowej ACSP-402 przeznaczona jest do:

- sygnalizowania pożaru zgłoszonego przez automatyczne lub ręczne ostrzegacze pożarowe
- poinformowania o miejscu wykrycia pożaru
- uruchomienia głośnej sygnalizacji dźwiękowej (sygnalizatory), aby ostrzec o pożarze osoby przebywające na terenie chronionego obiektu
- zgłoszenia pożaru właściwym służbom (np. straży pożarnej)
- sterowania urządzeniami, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru
- uruchomienia urządzeń służących do automatycznego gaszenia pożaru

## Strefy

- grupowanie automatycznych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych w celu podzielenia chronionego obiektu na mniejsze obszary
- do 256 stref
- grupowanie automatycznych ostrzegaczy pożarowych w podstrefach na potrzeby wariantów alarmowania w strefie

## Grupy

- grupowanie sygnalizatorów
- powiązywanie z grupą wskaźników zadziałania, wejść i wyjść
- do 32 grup

## Adresowalne linie dozorowe

- obsługa następujących linii dozorowych:
  - pętla
  - promień
  - pętla z odgałęzieniem (z promieniem)

## Wejścia

- 4 programowalne wejścia na płycie głównej centrali (NO, NC)
- nadzorowanie stanu urządzeń zewnętrznych, np. do powiadamiania o alarmach pożarowych i uszkodzeniach

## Wyjścia

- 2 wyjścia do sterowania sygnalizatorami konwencjonalnymi
- wyjście do sterowania urządzeniami do transmisji alarmów pożarowych
- wyjście do sterowania urządzeniami do transmisji sygnałów uszkodzenia
- 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych
  - sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
  - wyjście do sterowania automatycznymi przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi
- wyjście zasilające 24 V DC
- wyjście dedykowane do zasilania modułów ACSP-ETH i ACSP-RSI
- opóźnienie sygnałów na wyjściach

## **Magistrala komunikacyjne RS-485**

- możliwość podłączenia
  - panelu wyniesionego APSP-402
  - modułu ACSP-ETH (rozbudowa centrali o łącze Ethernet)
  - modułu ACSP-RSI (optoizolacja magistrali i podłączenie drukarki)

## **Konfigurowanie**

- konfigurowanie przy pomocy przycisków na panelu czołowym centrali
- bezpłatny program ACSP Soft umożliwiający konfigurowanie centrali (port USB)

## **Pamięć zdarzeń**

- nieulotna pamięć do 9999 alarmów pożarowych
- nieulotna pamięć 8999 zdarzeń (w tym alarmów pożarowych)

## **Powiadamianie e-mail (wymaga podłączenia modułu ACSP-ETH)**

- 4 adresy do powiadamiania
- wybór typów zdarzeń do powiadamiania
- okresowe raporty diagnostyczne

## **Moduł płyty głównej centrali**

- diody LED informujące o statusie centrali i urządzeń zewnętrznych
- wyświetlacz LCD umożliwiający:
  - konfigurowanie centrali
  - wyświetlanie informacji o alarmie pożarowym
  - wyświetlanie komunikatów o blokadach, testach oraz uszkodzeniach
  - przeglądanie listy aktualnych blokad, testów oraz uszkodzeń
  - przeglądanie historii alarmów i innych zdarzeń
- port USB umożliwiający podłączenie komputera
- złącze do podłączenia zasilacza
- złącze do podłączenia akumulatora
- wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymywaniem baterijnym

## Zasilanie

- obsługa zasilacza impulsowego APS-318 (zasilanie główne)
- automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne (akumulator) w przypadku awarii zasilania głównego
- układ ładowania akumulatora z kompensacją temperaturową napięcia ładowania
- kontrola stanu akumulatora (brak akumulatora, rozładowany akumulator lub zbyt duża rezystancja wewnętrzna akumulatora)
- odłączanie rozładowanego akumulatora